

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

Преди употреба прочетете това упътване. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно използване на продукта.

Зареждане и Включване

1. Преди първото използване заредете часовника напълно. Винаги използвайте само приложения оригинален кабел, който е включен в комплекта. Зареждайте в продължение на не повече от 2 часа и не манипулирайте с часовника докато се зарежда.
2. Свържете кабела на зарядното устройство към USB порт на лаптоп (трябва да бъде свързан към мрежата) или мрежови адаптер за мобилен телефон (напрежение 5V-1A), а магнитния завършек на другия край на кабела поставете до зареждащите контакти на часовника. По време на зареждането не бива да има контакт между магнитния завършек на зареждащия кабел и каишката или металните части. В противен случай може да се получи късо съединение в зарядното устройство или повреждане на каишката. Затова винаги зареждайте часовника с разкопчана каишка..
3. Ако след зареждане на часовника дисплеят не светне сам, натиснете леко страничния бутон (1) в продължение на поне 3 секунди.

Как да сдвоим часовника с мобилен телефон

За да настроите на часовника часа и датата, както и за правилното му функциониране е необходимо да го сдвоите с мобилен телефон с помощта на препоръчителното мобилно приложение Da Fit. В никакъв случай не сдвоявайте часовника директно през bluetooth във вашия телефон, а само през приложението! Изтеглете си приложението с помощта на QR кода в часовника или го намерете в магазина play/App Store.

1. По време на инсталацията препоръчваме да разрешите на приложението всички права, които поиска от вас, включително включване на приложението на заден план.
2. В зависимост от модела на телефона препоръчваме след това да проверите позволените настройки и в администрацията на приложенията в телефона и най-вече дали е позволена настройката местоположение/позиция.
3. Преди сдвояването включете в телефона bluetooth (проверете дали е включена видимост за всички устройства за неограничено време) и GPS. Не сдвоявайте часовника през bluetooth менюто на телефона!
4. Отворете приложението Da Fit. Препоръчваме ви да си създадете собствен акаунт.
5. По време на сдвояването ви препоръчваме да поставите часовника непосредствено до телефона.
6. В приложението кликнете върху долната лента на иконата Устройство, а след това на Свързване на устройство.
7. В списъка на сканираните устройства изберете вашето устройство и потвърдете свързването както в часовника, така и в телефона.
8. След сдвояването настройте в приложението желаните функции на часовника.
9. За по-точни резултати от измерванията препоръчваме да попълните в приложението и личния си профил.

Настройка на езика

В телефона, в приложението, кликнете на **Настройки (Settings)**, след това на **Езици (Languages)** и изберете желанния език.

Управление на часовника

Бутон (1)

- с продължително натискане включвате/изключвате часовника
- с кратко натискане включвате дисплея или се връщате обратно в менюто
- с внимателно завъртане на колелцето разлиствате функциите

Натискайте бутона леко, за да не се повреди.

Тъч дисплей

С плъзване на пръста по дисплея отляво надясно извиквате преглед на последно използвани функции.

С плъзване на пръста по дисплея отдясно наляво извиквате основните статистики и някои функции.

С плъзване на пръста по дисплея отгоре надолу извиквате **Бързите настройки**.

С плъзване на пръста по дисплея отдолу нагоре извиквате страницата със съобщенията.

С плъзване на пръста по дисплея отдолу нагоре и отгоре надолу прелиствате функциите.

С кратко кликуване активирате избраната функция.

Светване на дисплея при завъртане на китката

Разрешете функцията и я настройте както в часовника, така и в приложението в телефона.

Смяна на циферблата

Можете да извършите промяната по няколко начина, както директно в часовника, така и с помощта на приложението.

а) Завъртете бутона 1.

б) Натиснете продължително дисплея, за да видите меню с циферблати, които можете да превъртате, като плъзгате дисплея отдясно наляво. Кликнете върху избрания циферблат, за да го настроите.

в) В Настройки - Промяна на циферблата

г) Още циферблати можете да добавяте директно от приложението. В приложението кликнете върху Циферблати и изберете желанния циферблат от галерията, за да го прехвърлите на часовника си. (Зареждането на всички циферблати в приложението може да отнеме няколко минути поради големия обем данни и в зависимост от модела на телефона.)

Възможност за създаване на собствен циферблат

За да настроите успешно циферблата, часовника и телефона трябва да са достатъчно заредени. Кликнете върху Циферблати в приложението и след това върху циферблат в галерията, маркиран с линия в горния десен ъгъл (обикновено това са циферблати на първия ред). Кликнете отново върху циферблата и изберете дали да направите нова снимка или да изберете снимка от телефона си. Редактирайте изображението в изреза. За да прехвърлите изображението в часовника, кликнете върху Започни актуализация. Ако по време на качването получите съобщение за грешка, проверете дали изображението е с правилния размер и дали телефонът и часовникът ви са достатъчно заредени и повторете процеса.

Телефониране

1. Проверете дали часовникът е свързан с телефона през приложението и дали в телефона е включен Bluetooth
2. В менюто на часовника кликнете върху иконата Телефон - Превключвател Bluetooth (настройки), за да го включите.
3. В достъпните през Bluetooth устройства в телефона кликнете върху часовника и

настройте желаните функции. (Последователността може да е различна в зависимост от модела на телефона.)

Ако функцията е разрешена и часовникът е сдвоен с телефона, можете да провеждате и да приемате разговори както от часовника, така и от телефона.

През приложението можете да запазите в часовника контактите си.

Съобщения

За да получавате съобщения и известия, часовникът трябва да е сдвоен с телефона и получаването им да бъде активирано в приложението. Освен това трябва да дадете на приложението достъп до съобщенията и известията в настройките на телефона (обикновено когато инсталирате приложението).

Пулс, SpO2, Стрес

След активиране, изчакайте започването и приключването на измерването. Часовникът трябва да бъде върху китката в правилно положение.

Аудио плейър

Кликнете за влизане в менюто за възпроизвеждане на музика. Часовникът трябва да бъде сдвоен с телефона и плейърът трябва да бъде включен от телефона. С кликане превключвате между опциите play/stop, предишна или следваща песен.

Звук от часовника – позволете звук. Включете превключвателя Bluetooth. (настройки).

Активирайте Звук(Настройки – Медияен звук).

Звук от телефона – не активирайте звук.

Времето

Данните в часовника се актуализират в зависимост от метеорологичните данни в телефона ви.

Сън

Измерва се (само през нощта) автоматично, когато часовникът е на китката. Данните ще бъдат показани на следващата сутрин в приложението и на часовника ви.

Други функции

Стъпка, Световно време, AI гласов асистент, Стрес, Настроение, Фенерче, Калкулатор, Намери телефона, Дихателна тренировка, Таймер, Физиологичен цикъл (настрой в приложението), Стил на менюто, Настройки (Езици, Промяна на циферблата, Непрекъснато показване на циферблата Always-On, Време за включване на екрана, Интензивност на вибрациите, Парола (по практични причини не препоръчваме да я настройвате) и Възстановяване на фабричните настройки).

Важни предупреждения, препоръки и чести въпроси

1. За запазване на измерените стойности и актуалната дата и час, ежедневно синхронизирайте часовника с приложението в телефона. Възможно е през нощта измерените стойности да се нулират от часовника.
2. Този продукт не се явява медицински апарат и нито той, нито приложението не са предназначени за диагностика, лечение или профилактика на заболявания и симптоми. Измерените стойности са само ориентировъчни и биха могли да се различават от стойностите, измерени със сертифицирани медицински апарати в зависимост от начина на мерене и поставянето на часовника. Сензорът от задната страна на часовника трябва да прилепва плътно към ръката, а каишката трябва да бъде оптимално стегната. Ако каишката е отпусната или отчитащата област е замърсена, измерванията ще бъдат неточни.

3. За настройка на правилната дата и час, часовникът трябва да бъде сдвоен с телефона. Настройката на датата и часа се извършва автоматично.
4. Часовникът има степен на защита IP67. Препоръчваме да се избягва контакт на часовника с вода под налягане, бързо и рязко течаща, пръскаща и гореща вода и пара, тъй като при използване на часовника в резултат от износването на обвивката или механичното ѝ повреждане и микроскопични пукнатини в уплътнението в часовника може да проникне вода и да причини повреждане.
5. Не получавате известия за входящи обаждания или sms – проверете дали часовникът е сдвоен с телефона и дали известията са позволени в приложението и в настройките на телефона и дали в приложението не е настроен режим „Не ме безпокой“. Проверете дали е включен Bluetooth в телефона. Не свързвайте часовника в менюто Bluetooth в телефона.
6. Часовникът не може да се свърже с телефона – възможни решения:
 - проверете дали часовникът е телефонът са достатъчно заредени
 - проверете дали в телефона са включени Bluetooth и GPS и че в приложението в настройките на телефона сте позволили определяне на местоположението/позицията
 - допрете часовника плътно до телефона
 - проверете актуализациите на системата на телефона
 - деинсталирайте и отново инсталирайте приложението
 - рестартирайте телефона и изключете и пак включете часовника
 - проверете дали телефонът ви отговаря на техническите изисквания (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Зелената лампичка на сензора мига – тече измерване или пренос на данни.
8. Зелената лампичка на сензора мига дори когато часовникът не е на ръката – това не е дефект.
9. За да функционира правилно, препоръчваме от време на време часовникът да се рестартира, ресетва, а при предложение за по-нова версия, в приложението да се актуализира фърмуерът. Също така винаги актуализирайте приложението на найновата версия.
10. Издръжливостта на батерията зависи най-вече от околната среда (напр. температурата) и от броя включени функции. Включването на някои функции може да доведе до разреждане на батерията за няколко часа. С времето капацитетът на батерията намалява по естествен начин. Ако не използвате часовника, не го оставяйте дълго време разреден, а от време на време го зареждайте.
11. Пазете часовника от падане и удари, не го излагайте на високи температури и на пряка слънчева светлина. Това може да доведе до неправилно функциониране на часовника или напълно да го повреди. Съхранявайте часовника при стайна температура.
12. Часовникът има вграден акумулатор. Не го хвърляйте в огъня и не го излагайте на екстремални температури – има опасност от експлозия.
13. Не демонтирайте часовника или аксесоарите му.
14. Не използвайте продукта в близост до експлозиви и химикали.
15. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Може да съдържа малки компоненти, които могат да бъдат вдишани.
16. Софтуерът на часовника и приложението се актуализират периодично. По тази причина производителят си запазва правото на промяна в упътването и отделните функции без предварително предупреждение.
17. Не препоръчваме подлагане на часовника на резки промени в налягането (например при гмуркане, някои водни спортове и др.), нито на течности, различни от сладка вода. Никога не извършвайте манипулации с бутоните, когато калъфът е в контакт с вода, защото има опасност от проникване на вода и повреда на часовника. След контакт с вода, подсушете часовника.

18. В случай на допълнителни въпроси, се свържете с производителя.

Забележка: Всички изображения и описания на функциите могат да се различават в зависимост от конкретния продукт и версия на приложението и са само с информационна цел.



Безопасно ликвидиране на продукта

Никога не изхвърляйте продукта в несортирани отпадъци, тъй като може да съдържа вещества, опасни за околната среда.

Използвано електрическо оборудване

Отнесете продукта в подходящ събирателен пункт за рециклиране или екологосъобразно изхвърляне. Можете да се информирате за пунктовете за събиране в съответните градски и общински служби или да занесете продукта директно на търговеца.

Технически изисквания към телефона: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Честотен диапазон: 2402–2480 MHz

Максимална мощност: 1,06 dBm

Декларация за съответствие

С настоящото SMARTOMAT s.r.o. декларира, че устройство тип ARMODD Slim е в съответствие с директива 2014/53/ЕС. Пълния текст на декларацията за съответствие на ЕС можете да намерите на следния сайт: www.armodd.bg

Техническа поддръжка: info@armodd.bg

Производител: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, Czech Republic