

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

Преди употреба прочетете това упътване. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно използване на продукта.

Зареждане и Включване

1. Преди първото използване заредете часовника напълно. Винаги използвайте само приложения оригинален кабел, който е включен в комплекта. Зареждайте в продължение на не повече от 2 часа и не манипулирайте с часовника докато се зарежда.
2. Свържете кабела на зарядното устройство към USB порт на лаптоп (трябва да бъде свързан към мрежата) или мрежови адаптер за мобилен телефон (напрежение 5V-1A), а магнитния завършек на другия край на кабела поставете до зареждащите контакти на часовника. След около 10 секунди часовникът ще започне да се зарежда.
3. Ако след зареждане на часовника дисплеят не светне сам, натиснете леко страничния бутон в продължение на поне 5 секунди.

Управление на часовника

Дълго натискане на страничния бутон включва/изключва часовника или отваря менюто с действия.

Кратко натискане на страничния бутон включва/изключва екрана.

Продължително натискане на долния страничен бутон ще активира SOS спешното повикване - трябва да се зададе в приложението.

Плъзнете по екрана, за да разгледате функциите (превъртане през обектите на екрана, скролиране на менюто).

Кликнете върху дисплея, за да активирате желаната функция.

Кратко натискане на сензорния бутон ще върне назад, ще прекрати разговор или ще изключи екрана.

По přejetí prstem shora dolů ще се показват състоянието на сигнала, известията, ниво на батерията и часът.

SIM карта

1. Nano SIM карта трябва да поддържа GSM мрежа (4G) и да позволява GPRS трансфер на данни, също така и Caller ID (идентификация на обаждания се).
2. Месечното потребление на данни обикновено е до 30 MB.
3. Часовникът се поддържа от повечето национални оператори, не препоръчваме използването на виртуален оператор.
4. Активирайте SIM картата в мобилния си телефон, преди да я поставите в часовника – според препоръките на дадения оператор. Трябва да са активирани и обаждания, и мобилните данни.
5. После активация на SIM картата анулирайте ПИН кода и след това извадете картата от мобилния телефон.
6. Преди да поставите SIM картата в часовника, той трябва да бъде изключен.
7. Поставяне на SIM карта - от лявата страна ще намерите слота за SIM карта, върху него има илюстрация, показваща посоката и позицията на SIM картата.
8. Капакът трябва да бъде правилно и напълно затворен, за да се предотврати навлизането на вода или прах.
9. Натиснете и задръжте горния бутон (10 сек), за да включите часовника и изчакайте SIM картата да се зареди.

Приложение и регистрация на часовника

За да настроите часовника и да го стартирате правилно, трябва да инсталирате приложението SeTracker 2 на телефона, от който ще го настройвате и управлявате. Изтеглете приложението, като използвате QR кода по-долу или го потърсите в Google Play Магазина/App Store.



Android



iOS

1. По време на инсталацията препоръчваме да разрешите на приложението всички права, които поиска от вас, включително включване на приложението на заден план.
2. В зависимост от модела на телефона препоръчваме след това да проверите позволените настройки и в администрацията на приложенията в телефона и най-вече дали е позволена настройката местоположение/позиция.
3. Стартирайте приложението (изберете езика на приложението) и кликнете върху бутона „Регистрирай се“.
4. Въведете имейла си, код за потвърждение, ако приложението го изисква и желаната парола - потвърдете регистрацията.
5. След влизане в приложението кликнете върху бутона „Добавяне на устройство“ и сканирайте QR кода на часовника, за да се регистрирате (Менюто часовника – Относно устройството – Регистрационен код). Можете да направите това и с помощта на стикера на гърба на часовника или ръчно да въведете регистрационния идентификационен номер под QR кода. Въведете „Името на устройство“ и изберете вашата снимка. Кликнете върху „Това съм АЗ“, за да стигнете до менюто и потвърдете избраната снимка, като кликнете „Запазване“ в горния десен ъгъл. След това потвърдете всичко с „ОК“. Сега часовникът е регистриран в дадения акаунт.

Важни информации

1. Запазете стикера с QR кода и регистрационния номер и стикера с IMEI кода. И двата номера са важни за евентуална пререгистрация на часовника.
2. Часовникът може да бъде регистриран в приложението само веднъж. Ако искате да добавите човек, който също може да използва часовника, първият регистриран потребител (Админ) трябва да въведе регистрационния код на часовника на втория телефон. Тази заявка трябва да се потвърди в приложението на телефона, където часовникът е регистриран за първи път.
3. Ако е необходима пререгистрация на часовника, той трябва първо да бъде deregистриран от производителя. В този случай трябва да бъдат предоставени и двата номера – вижте точка 1.
4. В случай на многократно неправилно въвеждане на парола при влизане в приложението, от съображения за сигурност трябва да изчакате приблизително 10 часа, преди да можете да влезете отново.

Настройка на езика

В телефона, в приложението, кликнете на Настройки (Settings), след това на Езици (Languages) и изберете желания език.

Преглед на някои функции

Телефониране

Устройството дава възможност за обаждане от номер на SIM карта – набиране на номер, запазени контакти и SOS номера, SMS съобщения. За комуникация с мобилното приложение използва се „Chat“ (текстови и гласови съобщения, видеообаждане, включително изпращане на емотикони и снимки).

Крачкомер

При първо стартиране, активирайте в приложението: Начална страница - Здраве - Днешните крачки - активирай.

App Store

Часовникът позволява инсталирането на избрани приложения на трети страни чрез интегрирания App Store.

Предупреждение:

Съдържанието, функционалността, актуализации, наличността или евентуалното прекратяване на поддръжката на тези приложения са отговорност на техните доставчици. Производителят или дистрибуторът на часовника не носи отговорност за промени, прекъсвания или каквито и да било рискове за сигурността, свързани с използването на тези приложения.

Отстраняване на неизправности

1. Часовникът не може да бъде регистриран в приложението (регистрационният идентификационен номер не съществува или е вече регистриран) – свържете се с производителя.
2. Часовникът е офлайн – проверете дали SIM картата е готова за употреба - активна (включително мобилни данни), дали има достатъчно кредит за разговори и пренос на данни, ПИН кодът е анулиран; SIM картата поддържа 4G мрежа, операторът поддържа функциите на часовника. Ако всичко това е наред и часовникът преминава офлайн, изпратете от телефона си към SIM картата в часовника си следния SMS: `rw,123456,ts#` Моля, препратете ни получения отговор.
3. Часовникът се изтощава бързо –
 - a. най-вероятно сигналът е с лошо качество – SIM картата постоянно търси сигнал
 - b. SIM картата липсва – устройството постоянно търси наличието на SIM карта.
 - a. Режим на работа 1 мин. или 10 мин. – задайте режим на работа в приложението на енергоспестяващ

GPS

Точността на позиционирането се влияе от атмосферните условия, времето, слънчевата светлина, електромагнитните въздействия, високите сгради, отразяването на сигнала от препятствия и т.н. Тя зависи от броя на намерените спътници и качеството на техния сигнал. Поради тези причини е възможно да възникнат отклонения в записания път и в някои измервания..

Настройване на часовника от приложението

1. SIM карта трябва да се постави в часовника (вижте главата SIM карта) и той трябва да е включен.
2. Отворете приложението и кликнете върху „Настройки“ и задайте желаните функции.
 - a. Спешни телефонни номера SOS – можете да настроите до 3 номера.
 - b. Режим „Забрана за употреба в класната стая“ – задаване на режим, при който часовникът ще бъде блокиран от обаждания и съобщения през определен период от време, когато родителят не иска детето да бъде безпокоено. Функцията SOS винаги ще бъде активна.
 - c. Режимът театър – вибрация/звук, звук, вибрация, заглушаване
 - d. Режим на работа – устройството има три режима на работа. Ограниченият режим е предварително зададен – 10 мин. Можете също да изберете режим на пестене на енергия (1 ч.) или постоянно актуален (1 мин.) – той има повишен ефект върху дълготрайността на батерията.
 - e. Настройки за получени SMS – настройка на известяване за приближаващата необходимост от зареждане, SOS предупреждение
 - f. Членове на семейството – преглед на всички членове, които могат да наблюдават използването на часовника, включително администратора
 - g. Списък с контакти – създавайте и управлявайте контакти на вашия часовник
 - h. Избор на език – изберете желания език за менюто на часовника
 - i. Други настройки – функция за набиране – показване на цифровата клавиатура на часовника; Функция за GPS позициониране
 - j. Програматор за време – планирано включване/изключване
 - k. App Store – възможност за инсталиране на приложения – валидно само за някои модели
 - l. Локализация LBS (за по-точно GPS позициониране препоръчваме да изключите LBS)
3. Съобщения/Chat – Можете да изпратите гласово съобщение (до 15 секунди) или SMS съобщение (50 знака) от приложението към часовника си. Това съобщение ще се показва както на часовника, така и на всички „Членове на семейството“ с достъп до приложението.
4. Също така можете да задавате други функции в приложението – напр. „Безопасна зона“ (най-малко 200м), аларма, пedomетър, видеообждане (приложението трябва да бъдат във фонов режим).

Пулс, SpO2, Стрес

След активиране, изчакайте започването и приключването на измерването. Часовникът трябва да бъде върху китката в правилно положение.

Аудио плейър

Кликнете за влизане в менюто за възпроизвеждане на музика. Музиката се записва в устройството чрез Bluetooth, USB кабел или чрез приложението Terabox.

Други функции

Стъпка, Световно време, Калкулатор, Дишане, Таймер, Камера, Галерия, възможност за свързване на слушалки, изтегляеми приложения, игри, календар, стил на менюто, Настройки (Езици, Промяна на циферблата, време за включване на екрана, звукови режими, парола (по практични причини не препоръчваме да я настройвате) и Възстановяване на фабричните настройки).

Важни предупреждения, препоръки и чести въпроси

1. За запазване на измерените стойности и актуалната дата и час, ежедневно синхронизирайте часовника с приложението в телефона. Възможно е през нощта измерените стойности да се нулират от часовника.
2. Този продукт не се явява медицински апарат и нито той, нито приложението не са предназначени за диагностика, лечение или профилактика на заболявания и симптоми. Измерените стойности са само ориентировъчни и биха могли да се различават от стойностите, измерени със сертифицирани медицински апарати в зависимост от начина на мерене и поставянето на часовника. Сензорът от задната страна на часовника трябва да прилепва плътно към ръката, а каишката трябва да бъде оптимално стегната. Ако каишката е отпусната или отчитащата област е замърсена, измерванията ще бъдат неточни.
3. За настройка на правилната дата и час, часовникът трябва да бъде сдвоен с телефона. Настройката на датата и часа се извършва автоматично.
4. Часовникът има степен на защита IP67. Препоръчваме да се избягва контакт на часовника с вода под налягане, бързо и рязко течаща, пръскаща и гореща вода и пара, тъй като при използване на часовника в резултат от износването на обвивката или механичното и повреждане и микроскопични пукнатини в уплътнението в часовника може да проникне вода и да причини повреждане.
5. Не получавате известия за входящи обаждания или sms – проверете дали часовникът е сдвоен с телефона и дали известията са позволени в приложението и в настройките на телефона и дали в приложението не е настроен режим „Не ме безпокой“. Проверете дали е включен Bluetooth в телефона. Не свързвайте часовника в менюто Bluetooth в телефона.
6. Часовникът не може да се свърже с телефона – възможни решения:
 - проверете дали часовникът е телефонът са достатъчно заредени
 - проверете дали в телефона са включени Bluetooth и GPS и че в приложението в настройките на телефона сте позволили определяне на местоположението/позицията
 - допрете часовника плътно до телефона
 - проверете актуализациите на системата на телефона
 - деинсталирайте и отново инсталирайте приложението
 - рестартирайте телефона и изключете и пак включете часовника
 - проверете дали телефонът ви отговаря на техническите изисквания (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
7. Зелената лампичка на сензора мига – тече измерване или пренос на данни.
8. Зелената лампичка на сензора мига дори когато часовникът не е на ръката – това не е дефект.
9. За да функционира правилно, препоръчваме от време на време часовникът да се рестартира, ресетва, а при предложение за по-нова версия, в приложението да се актуализира фърмуерът. Също така винаги актуализирайте приложението на найновата версия.
10. Винаги използвайте само приложения оригинален кабел, който е включен в комплекта. Зареждайте в продължение на не повече от 2 часа (5 V-1A). никога повисоко). При неправилно зареждане се намалява капацитетът и се съкращава. Издръжливостта на батерията зависи най-вече от околната среда (напр. температурата) и от броя включени функции. Включването на някои функции (GPS,...) може да доведе до разреждане на батерията за няколко часа. С времето капацитетът на батерията намалява по естествен начин. Ако не използвате часовника, не го оставяйте дълго време разреден, а от време на време го зареждайте.
11. Пазете часовника от падане и удари, не го излагайте на високи температури и на пряка слънчева светлина. Това може да доведе до неправилно функциониране на

часовника или напълно да го повреди. Съхранявайте часовника при стайна температура.

12. Часовникът има вграден акумулатор. Не го хвърляйте в огъня и не го излагайте на екстремални температури – има опасност от експлозия.
13. Не демонтирайте часовника или аксесоарите му.
14. Не използвайте продукта в близост до експлозивни и химикали.
15. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Може да съдържа малки компоненти, които могат да бъдат вдишани.
16. Софтуерът на часовника и приложението се актуализират периодично. По тази причина производителят си запазва правото на промяна в упътването и отделните функции без предварително предупреждение.
17. Не препоръчваме подлагане на часовника на резки промени в налягането (например при гмуркане, някои водни спортове и др.), нито на течности, различни от сладка вода. Никога не извършвайте манипулации с бутоните, когато калъфът е в контакт с вода, защото има опасност от проникване на вода и повреда на часовника. След контакт с вода, подсушете часовника.
18. В случай на допълнителни въпроси, се свържете с производителя.

Забележка: Всички изображения и описания на функциите могат да се различават в зависимост от конкретния продукт и версия на приложението и са само с информационна цел.

Безопасно ликвидиране на продукта



Никога не изхвърляйте продукта в несортирани отпадъци, тъй като може да съдържа вещества, опасни за околната среда.

Използвано електрическо оборудване

Отнесете продукта в подходящ събирателен пункт за рециклиране или екологосъобразно изхвърляне. Можете да се информирате за пунктовете за събиране в съответните градски и общински служби или да занесете продукта директно на търговеца.

Технически изисквания към телефона: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Честотен диапазон: 2402–2480 MHz

Максимална мощност: 1,06 dBm

Декларация за съответствие

С настоящото SMARTOMAT s.r.o. декларира, че устройство тип ARMODD Kidz GPS AI е в съответствие с директива 2014/53/ЕС. Пълния текст на декларацията за съответствие на ЕС можете да намерите на следния сайт: www.armodd.bg

Техническа поддръжка: info@armodd.bg

Производител: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, Czech Republic