

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.

Преди употреба прочетете това упътване. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно използване на продукта.

Включване/изключване на iTag

Натиснете леко страничния бутон за 3-5 секунди.

- a. Кратък звук = iTag се включва
- b. Двоен звуков сигнал = iTag се изключва

Добавяне на iTag в приложението Find on iPhone

1. Включете iTag натиснете страничния бутон (ще се чуе кратък звук)
2. Отворете приложението Намери
3. Изберете Елементи от долното меню и Кликнете върху +
4. Изберете **Добавяне на друг елемент**
5. След като бъде намерен, iTag ще се появи на дисплея - Кликнете върху Connect
6. Дайте име на елемента и Кликнете върху Продължи
7. Изберете емотикона и Кликнете върху Продължи
8. Кликнете върху Съгласен съм
9. Кликнете върху Завършете

Ако iTag не може да бъде намерен, включете го, като натиснете страничния бутон (ще се чуе кратък звук), и опитайте да го добавите отново според процедурата по-горе.

Смяна на батерията

Ако iTag не може да се включи чрез натискане на страничния бутон, сменете батерията (CR2032).

1. Натиснете задния капак и внимателно завъртете задния капак в посока, обратна на часовниковата стрелка
2. Свободният заден капак вече може лесно да се отстрани
3. Внимателно извадете батерията, за да не повредите дръжките на батерията
4. Поставете нова батерия
5. Поставете задния капак върху маркираните гнезда, щракнете, натиснете и внимателно завъртете задния капак по посока на часовниковата стрелка

Важни известия, препоръки и често задавани въпроси

1. Продуктът съдържа батерия. Не го хвърляйте в огън и не го излагайте на екстремни температури - има опасност от експлозия.
2. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Може да съдържа малки компоненти, които могат да се вдишат
3. Не използвайте продукта, ако той е повреден по какъвто и да е начин или ако батерията е неправилно поставена или повредена.
4. Не използвайте продукта в близост до експлозивни и химикали.
5. Защитете продукта от изпускане или удар, не го излагайте на високи температури или пряка слънчева светлина. Те могат да причинят неправилно функциониране на продукта или да доведат до пълната му повреда. Съхранявайте продукта при стайна температура.
6. Да се избягва контакт на продукта с вода. Изсушете продукта веднага след контакт с вода.

Забележка: Всички изображения и описания на функциите могат да се различават в зависимост от конкретната версия на продукта и приложението и са само с информационна цел.

Безопасно унищожаване на продукта



Никога не изхвърляйте продукта в несортирани отпадъци, тъй като той може да съдържа опасни за околната среда вещества.

Използвано електрическо оборудване

Отнесете продукта в подходящ събирателен пункт за рециклиране или екологосъобразно изхвърляне. Можете да се информирате за пунктовете за събиране в съответните градски и общински служби или да занесете продукта директно на търговеца на дребно.

Технически изисквания за телефона: iOS 14.5+

Честотна лента: 2402–2480 MHz

Максимална мощност: 1,06 dBm

Декларация за съответствие

С настоящото ARMODD GmbH декларира, че устройството тип ARMODD iTag е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния уебсайт: www.armodd.bg

Техническа поддръжка: info@armodd.bg

Производител: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland